

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LEŻAKA

1. Leżak stawiać tylko na równym podłożu . (produkt użytkować wyłącznie na poziomym podłożu)
2. Po rozłożeniu leżaka trzeba skontrolować położenie drążka poprzecznego w wycięciach regulujących pozycję oparcia .

UWAGA !

Ułożenie drążka poprzecznego w wycięciach regulujących musi być na tym samym poziomie .

Niedozwolone jest:

- stawanie na listwach leżaka i poszyciu
- przenoszenie lub unoszenie leżaka na którym znajdują się ludzie lub przedmioty
- leżak nie może być używany przez osoby w stanie odurzenia
- użytkowanie przez dzieci tylko i wyłącznie w obecności dorosłych
- nie wkładać rąk lub nóg w trakcie montażu i użytkowania pomiędzy boczne powierzchnie ramy konstrukcji nośnej
- użytkowanie przy silnym porywistym wietrze
- w przypadku wystąpienia wad produktu typu pęknięcie elementów nośnych bądź poszycia należy przestać korzystać z produktu i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- użytkowanie w mniejszej odległości niż 2m od czynnych grzejników gazowych lub źródeł ognia (ryzyko samozapłonu)

Pielęgnacja

- leżak przechowywać zawsze suchy
- po zakończeniu użytkowania leżak musi być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- leżak należy użytkować chroniąc go przed nadmierną wilgocią , deszczem mrozem
- po deszczowej pogodzie produkt należy wytrzeć do sucha oraz przechować go w niewilgotnym miejscu
- w przypadku zabrudzeń ramy można przetrzeć wilgotną gąbką

Reklamacja :

- obejmuje uszkodzenie , złamanie stelaża
- obejmuje uszkodzenie , rozerwanie tkaniny
- jest uwzględniona po oględzinach stwierdzających czy leżak był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem