Nr: SW…… DOKUMENT GWARANCYJNY

Sprzedawca (Gwarant)

Regeneruj.pl

Ul. Księcia Ziemowita 3 bud. 6

03-885 Warszawa

Tel. 532 555 505

Przedmiot sprzedaży: SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI

Do samochodu: ……..

Cena……..

Data sprzedaży: …….. Data oddania starej sprężarki……

NA GWARANCJI PRZYJMUJEMY TYLKO PRZEDMIOTY Z KARTĄ GWARANCYJNĄ!!!!

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI:

1. Warunkiem gwarancji jest zwrot przez kupującego starej sprężarki klimatyzacji w terminie dwóch tygodni od dnia zakupu nowej!!!

2. Gwarant zapewnia sprawną pracę przedmiotu sprzedaży przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania. Sprężarka klimatyzacji zalana jest olejem syntetycznym.

3. Ostateczna decyzja o uznaniu reklamacji będzie podjęta przez firmę Regeneruj.pl

4. W celu zapewnienia właściwego podejścia przez Naszą Firmę jak i klienta do reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami:

- Osuszacz – musi być wymieniony (wymagany jest dowód wymiany)

-zawór rozprężny- w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w zawór rozprężny musi on byś wymieniony (wymagany jest dowód wymiany)

-skraplacz równoległego przepływu – w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w skraplacz równoległego przepływu musi on być wymieniony (dowód wymiany jest wymagany)

-Sprzęgło kierunkowe – w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w koło z wolnym biegiem przy alternatorze lub kompresorze musi ono być wymienione (dowód wymiany jest wymagany)

-Dysza dławiąca – w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w dyszę dławiącą musi ona być wymieniona (dowód wymiany jest wymagany)

- **Płukanie układu klimatyzacji – Cały układ klimatyzacji musi być wypłukany zgodnie z poniższymi zasadami instalacji – jeśli układ nie zostanie prawidłowo wypłukany reklamacja nie będzie uznana.**

- Zdemontowany kompresor – reklamowany kompresor musi być kompletny, jeśli nie, reklamacja nie będzie uznana.

- Kompresor uszkodzony podczas transportu – jeśli kompresor został dostarczony w uszkodzonym opakowaniu należy zrobić zdjęcie uszkodzonej przesyłki przed otwarciem oraz opisać na wszystkich kopiach listu przewozowego zauważone uszkodzenia.

- zwrot reklamowanego kompresora – do wysyłanej sprężarki na gwarancji należy dołączyć wypełnioną, podpisaną, podstemplowaną kartę gwarancyjną

- Dokument zakupu – Kopia dokumentu zakupu kompresora musi być dołączona do reklamacji – w przypadku braku dokumentu reklamacja nie będzie uznana.

- Zasady instalacji kompresora – Instalacja kompresora musi być wykonana według wszystkich określonych powyżej zasad – jeśli zasady nie zostaną przestrzegane reklamacja nie będzie uznana

WAŻNE!!!

ZASADY INSTALACJI KOMPRESORA

UWAGA!!!

Jednym z najistotniejszych elementów fachowego montażu sprężarki klimatyzacji jest właściwy montaż przewodów, to właśnie one zabezpieczają sprężarkę (najważniejszy element klimatyzacji przed wpływem niekorzystnych czynników zew. Tj. woda, piach, błoto itp. …Brak szczególnej uwagi przy montażu może spowodować zatarcie się sprężarki!!!

SCHEMAT

a) Instalacji kompresora mogą dokonać jedynie profesjonalne warsztaty z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnymi z procedurami technicznymi dotyczącymi napraw systemu klimatyzacji samochodowej.
b) Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek zmian w kompresorze.
c) Opróżnić system klimatyzacji z czynnika z użyciem odpowiedniego sprzętu.
d) Wymienić sprzęgło kierunkowe, które przeważnie jest zainstalowane przy alternatorze (wymagane we wszystkich pojazdach, gdzie kompresor klimatyzacji i alternator operują na jednym pasku)
e) Sprawdzić i jeśli to konieczne wymienić napinacz paska (proponuje wymianę napinacza jeśli był zamontowany w samochodzie przez ponad 150.000km). Proszę zwrócić uwagę , że

uszkodzony napinacz paska może spowodować poważne uszkodzenia nie tylko kompresora ale również silnika!

f) Wymontować uszkodzony kompresor i osuszacz.
g) Wypłukać cały system klimatyzacji odpowiednim płynem – nie używać środków na bazie alkoholu lub benzyny! Płukanie musi być wykonane przez węże kompresora (wysokiego i niskiego ciśnienia)
h) Zamontować zamienny kompresor bez mocowania paska.
i) Obrócić ręką wałek kompresora 10 razy po czym zamontować pasek.
j) Zamontować nowy osuszacz. Wymienić zawór rozprężny lub dyszę dławiącą oraz skraplacz (jeśli to typ o równoległym przepływie)
k) Opróżnić i ponownie uzupełnić układ klimatyzacji olejem oraz czynnikiem zgodnie ze specyfikacją producenta.
   - rekomenduje wstępnie napełnić system w 75% a po 10 minutach dodać pozostałe 25% czynnika przy maksymalnej wydajności system klimatyzacji.

i) Sprawdź system klimatyzacji.

- Zmierzyć napięcie na zaworze kontrolnym – musi wskazywać wartość między 11 a 13V (zmierzony przez komputer)

l) upewnić się czy wiatrak skraplacza uruchamia się w dobrym kierunku. (jeśli wiatrak skraplacza nie zacznie działać to kompresor będzie zbytnio podnosił ciśnienie co może skutkować poważnym uszkodzeniem całego układu klimatyzacji.

5. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidulanie
6. Gwarancja obejmuje wyłącznie istotne wady materiałowe i technologiczne które są konsekwencją niewłaściwego użytkowania przez kupującego.
7. Kupujący do 7 dni zakupu może zwrócić sprzedającemu przedmiot sprzedaży pod warunkiem iż nie dokonano instalacji sprężarki w pojeździe.
8. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych , jeżeli wady ujawni ą jest w terminie 6 miesięcy od daty jego wydania do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu sprzedaży . Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostanie co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot naprawy sprzedaży jest nadal wadliwy.
9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
10. W razie zaistnienia wad nabywca dostarczy przedmiot sprzedaży sprzedającemu.
11. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży.
12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania gwarantowi do dnia jej odebrania przez nabywcę ponosi gwarant.
13. Gwarancją nie się objęte:
    -mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę
    -uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,

-naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie

14. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

KYTERIA ZWROTU STAREGO KOMPRESORA

Aby Firma zaakceptowała sprężarkę, która będzie wysyłana przez kupującego „na wymianę" musi ona spełniać poniższe warunki:

- musi to być sprężarka do takiego samego modelu samochodu jak zakupiona

-koło pasowe musi być oryginalne do danego kompresora

-kompresor nie może być w całości zardzewiały

-kompresor nie może być zdemontowany (również częściowo)

-przyłącza muszą być zamknięte po wymontowaniu kompresora z pojazduaby zapobiec wewnętrznej korozji!!!

.

……

(pieczątka sprzedającego)